

モニスタ対応機種一覧表

○スズキ



セニアカー ET4D



セニアカー ET4F



セニアカー ET4D7



セニアカー ET4D8



セニアカー ET4D9



セニアカー ET4DA



タウンカート
TC1A/TC1A5



モーターチェア
MC3000S

○アテックス



マイピア BT41



マイピア BT43



マイピアスマート
BT4



マイピアスマート
BT4B



マイピアスマート
BT7



マイピア BT40

○ホンダ



モンパル ML200

○ヤマハ



JW アクティブ



JW アクティブ
PLUS+



タウンイジョイ
エックス



タウンイジョイ
X_PLUS+



JWX-1



JWX-1_PLUS+



JW スウィング



マイメイト YM-10

○ミキ



SKT_JUX



SKT_JUX_PLUS+

○セリオ



遊歩スマイル
SBT41



遊歩スマイルα
SBT43



遊歩スキップ
SH01



遊歩スキップ neo
SH02



遊歩スキップα
SH03



遊歩パートナー
SBT40



遊歩フレンド
SBT400



遊歩フジ

○クボタ



ラクータースマイル
ES400



ラクータースマイル
ES410